



NETTOYAGE DES EQUIPEMENTS LAITIERS

ULTRA CIRC

Déminéralisant détartrant

COMPOSITION PRINCIPALE

Hypochlorite de sodium (Biocide)

Hydroxide de sodium (Élimine les graisses et les huiles)

Ethoxylate d'Alcool (Détergent)

DOMAINE D'UTILISATION

- Ultra Circ est un nettoyant et désinfectant alcalin pour les installations laitières. Complète le nettoyage avec Ultra Acid

PRESENTATION

Bidon de 25l à diluer selon les besoins

MODE D'APPLICATION

Préparation : rincer les équipements après la traite

Utilisation automatique : faire circuler une solution de 200) %0,5ml dans 40l d'eau) entre 83-70°C pendant 10 min, rincer à l'eau froide

Rinçage final : après nettoyage avec Ultra Circ, rincer avec de l'eau propre

MATERIEL REQUIS

Aucun matériel spécial n'est requis



Liquide jaune Clair



Adresse : Lotissement 24 Hectars, Bd Hassan II, Imm. 33, RDC, Témara,
Tél: 05 37 60 07 77, Fax: 05 37 40 66 61, firmaproma@gmail.com

تنظيف معدات الحلب



سائل أصفر
فاتح

أولترا سيرك

مزيل للمعادن و الترسبات.

مجال الاستعمال

- منظم و مطهر قاعدي لمعدات الحلب. مزيل للرواسب البروتينية و الدهون يتم التنظيف بأولترا اسيد.

تقديم

وعاء بلاستيكي ذو 25 لترا.
يضاف الماء حسب الحاجة.

طريقة الاستعمال

التحضير : تشطف المعدات بعد عملية الحلب.
الاستعمال الأوتوماتيكي : يهيا محلول 0.5 في المائة (200 مل في 40 لتر من الماء) في درجة حرارة 70-83° لمدة 10 دقائق
ثم تشطف المعدات جيدا بالماء البارد.

المعدات المطلوبة

لا شيء.